

Esmalte Aquoso para Interior

## ADVANCE - DECORAÇÃO DE INTERIORES

086- Brilhante 089- Acetinado 096- Mate

DESCRIÇÃO	Esmalte aquoso baseado numa emulsão 100% acrílica e pigmentado com dióxido de titânio rutilo e outros pigmentos corados.
UTILIZAÇÃO	Indicado para todos os trabalhos de decoração, em interiores, sobre paredes, superfícies de madeira ou ferro (adequadamente preparadas), portas, persianas, janelas, móveis, grades, etc.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Excelente lacagem e uniformidade de brilho.</li> <li>* Fácil aplicação.</li> <li>* Cores inalteráveis.</li> <li>* Secagem rápida.</li> <li>* Ausência de cheiro.</li> <li>* Totalmente lavável.</li> <li>* Não inflamável.</li> <li>* Grande durabilidade.</li> <li>* Ideal para quem não pode dispor de muito tempo para a pintura e decoração de sua casa. Uma pintura de raiz pode ser feita totalmente num dia, utilizando a gama completa de produtos acrílicos.</li> </ul>
COR(ES)	Branco e uma vasta carta de cores.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Brilho:</b> Alto-Brilho (086-); Acetinado (089-); Mate (096-)</p> <p><b>Densidade:</b> Alto-Brilho = <math>1.25 \pm 0.03</math> ; Acetinado = <math>1.28 \pm 0.03</math>; Mate = <math>1.37 \pm 0.03</math> (a)</p> <p><b>Viscosidade:</b> Alto-Brilho = 77 - 82 KU/25°C; Acetinado e Mate = 95 - 98 KU/25°C</p> <p><b>Ponto de inflamação:</b> &gt; 100°C</p> <p><b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 130 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p><b><u>Pintura de Raiz</u></b></p> <p><b>PAREDES</b></p> <p><b>Primário - Primário Plastron Aquoso, 020-0200.</b></p> <p><b>Reparados - Betume Acrílico, 020-1001 ou Aguaplast Standard (em pó) ou Aguaplast Cima (em pasta), devidamente lixado com Lixa Garnet fina.</b></p> <p><b>MADEIRA</b></p> <p><b>Lixagem</b> - Aconselha-se a lixagem com lixa fina.</p> <p><b>Imunização</b> - É aconselhável um tratamento prévio da madeira virgem com <b>Cuprinol Incolor, 030-0004</b>, deixando secar durante 4 dias.</p> <p><b>Primário - Primário / Subcapa Acrílico, 020-0001.</b></p> <p><b>Betume</b> - Barramento com <b>Betume Acrílico, 020-1001.</b></p> <p><b>SUPERFÍCIES METÁLICAS</b></p> <p><b>Remoção da ferrugem</b> - É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o <b>Removedor de Ferrugem, 507-0008.</b></p> <p><b>Primários</b></p> <p>a) Para metais ferrosos</p>

**Primalac**, 020-011.; **Robbifer de Secagem Rápida**, 021-028.; **Robbifer de Fosfato de Zinco**, 021-0291.

b) Para metais não ferrosos

**Primalac**, 020-011.

### Repintura

**Pintura em bom estado** - É suficiente proceder-se à limpeza e desengorduramento com **Robbilava**, 013-0055, diluído à razão de uma colher de sopa para um litro de água, seguida de uma passagem de lixa fina, antes da aplicação do esmalte.

**Pintura em mau estado** - Proceder-se à decapagem de toda a pintura com **Decapante**, 013-0070, usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como na pintura de raiz.

**Recomendações Especiais:** As superfícies a esmaltar devem estar bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas. Antes de se proceder à esmaltagem, é recomendável a aplicação de uma subcapa à cor aproximada do acabamento, que deverá ser devidamente lixada.

### APLICAÇÃO

**Ferramentas:** Trincha ou rolo de esmalte.

#### **Diluição e nº de demãos:**

\* **Esmalte Brilhante (086-):** 2 demãos sendo a 1ª diluída com 5 a 10%, em volume, de água, e a 2ª demão tal qual o produto é fornecido.

\* **Esmaltes Acetinado (089-) e Mate (096-):** 2 demãos sendo a 1ª diluída com 10% e a 2ª diluída até 5%, em volume, de água.

#### **Tempo de secagem:**

Ao tacto: 30 minutos.

Para demãos seguintes: 1 a 2 horas.

Para utilização / manuseamento: 2 a 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.

**Lavagem da ferramenta:** Com água.

### RENDIMENTO

10 a 12 m<sup>2</sup>/litro/demão.

### FORMATO(S)

250ml e 750ml.

### PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM

24 meses.

### OUTRAS INFORMAÇÕES

\* Sempre que possível, e particularmente em superfícies de grande dimensão, é aconselhável a aplicação com rolos especiais para esmalte e verniz, mas também se pode utilizar a trincha.

\* A secagem dos produtos é muito influenciada pela temperatura e humidade ambiente, não se aconselhando a sua aplicação em tempo muito frio ou muito húmido.

\* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

### ESQUEMA(S) DE PINTURA

#### I - PAREDES

<b>PREPARAÇÃO</b>	<b>Betume Acrílico</b> 020-1001 <b>Aguaplast Standard</b> 004-0009/10 <b>Aguaplast Cima</b> 004-0012
<b>LIXAGEM</b>	<b>Lixa Garnet</b> <b>Fina</b>
<b>ISOLAMENTO</b>	<b>Plastron</b> 020-0200
<b>ACABAMENTO</b>	<b>Esmalte Aquoso ADVANCE</b> 086-, 089- ou 096-

#### II - SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS

--	--	--

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ		REPINTURA	
	Com ferrugem	Sem ferrugem	Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	-	Decapante 013-0070
REMOÇÃO DA FERRUGEM	Removedor de Ferrugem 507-0008	-	-	Removedor de Ferrugem 507-0008
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
DESENGOR-DURAMENTO	Diluyente 018-0007	Diluyente 018-0007	Robbilava 013-0055 (se necessário)	Diluyente 018-0007
PRIMÁRIO (lixagem)	Primalac, Robbifer de Secagem Rápida, Robbifer Fosfato de Zinco	Primalac, Robbifer de Secagem Rápida, Robbifer Fosfato de Zinco	-	Primalac, Robbifer de Secagem Rápida, Robbifer Fosfato de Zinco
SUBCAPA (lixagem)	Universal 034- Branca para Interiores 021-2001	Universal 034- Branca para Interiores 021-2001	-	Universal 034- Branca para Interiores 021-2001
ACABAMENTO	Esmalte Aquoso ADVANCE 086-, 089- ou 096-			

### III - SUPERFÍCIES METÁLICAS NÃO FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ	REPINTURA	
		Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	Decapante 013-0070
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
DESENGOR-DURAMENTO	Diluyente 018-0007	Robbilava 013-0055 (se necessário)	Diluyente 018-0007
PRIMÁRIO (lixagem)	Primalac 020-011.	-	Primalac 020-011.
SUBCAPA (lixagem)	Universal 034- Branca para Interiores 021-2001	-	Universal 034- Branca para Interiores 021-2001
ACABAMENTO	Esmalte Aquoso ADVANCE 086-, 089- ou 096-		

### IV - ESMALTAGEM DE MADEIRAS

TIPO DE OPERAÇÃO	ESMALTAGEM DE RAIZ	REPINTURA	
		Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	Decapante 013-0070

<b>LIMPEZA</b>	-	<b>Robbilava</b> 013-0055 (se necessário)	-
<b>IMUNIZAÇÃO</b>	<b>Cuprinol</b> 030-0004	-	<b>Cuprinol</b> 030-0004
<b>LIXAGEM</b>	<b>Lixa Fina</b>	<b>Lixa Fina</b>	<b>Lixa Fina</b>
<b>PRIMÁRIO (lixagem)</b>	<b>Subcapa Acrílico</b> 020-0001	-	<b>Subcapa Acrílico</b> 020-0001
<b>BETUME (lixagem)</b>	<b>Acrílico</b> 020-1001	-	<b>Acrílico</b> 020-1001
<b>ACABAMENTO</b>	<b>Esmalte Aquoso ADVANCE</b> 086-, 089- ou 096-		

NOTA

(a) - Valores do branco.

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 239 08.2  
29-09-2008 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES